



写真はイメージです。

<p>NTTドコモ</p>	<p>CA-01C                  F-01A                  F-01B                  F-01C                  F-01E                  F-01G (らくらくホンベーシック4)                  F-02A                  F-02B                  F-02C                  F-02D                  F-03A                  F-03B                  F-03C                  F-04A                  F-04B                  F-04C                  F-04D                  F-05A                  F-05C                  F-06B                  F-06D                  F-07A (らくらくホンベーシックII)                  F-07B                  F-07F</p>
---------------	---

(v63)

(v63)

F-08A  
F-08B  
F-08C (らくらくホンベーシック3)  
F-08F (らくらくホン8)  
F-09A  
F-09B (らくらくホン7)  
F-09C  
F-10A (らくらくホン6)  
F-10B  
F-10C  
F-11C  
F700i  
F700iS  
F702iD  
F703i  
F704i  
F705i  
F706i  
F801i  
F880iES (FOMAらくらくホン)  
F881iES (FOMAらくらくホンII)  
F882iES (FOMAらくらくホンIII)  
F883i (らくらくホンベーシック)  
F883iES (らくらくホンIV)  
F883iESS (FOMAらくらくホンIVS)  
F883iS (らくらくホン ベーシックS)  
F884i (らくらくホン プレミアム)  
F884iES (らくらくホンV)  
F900i  
F900iC  
F900iT  
F901iC  
F901iS  
F902i  
F902iS  
F903i  
F903iX (HIGH-SPEED)  
F904i  
F905i

(v63)

F906i  
L-01A  
L-01B  
L-01C  
L-02B  
L-03A  
L-03B  
L-03C  
L-04A  
L-04B  
L-06A  
L-10C  
L704i  
L705i  
L705iX  
L706ie  
D701i  
D701iWM  
D702i  
D702iF  
D703i  
D704i  
D705i  
D705i $\mu$   
D800iDS  
D851iWM (MUSIC PORTER X)  
D900i  
D901i  
D901iS  
D902i  
D902iS  
D903i  
D903iTV  
D904i  
D905i  
N-01A  
N-01B  
N-01C  
N-01E

N-01F	(v63)
N-01G	(v63)
N-02A	
N-02B	
N-02C	
N-02D	
N-03A	
N-03B	
N-03C	
N-03D	
N-04A	
N-04B	
N-05A	
N-05B	
N-05C	
N-06A	
N-06B	
N-07A	
N-07B	
N-07E	(v.119)
N-08A	
N-08B	
N-09A	
N600i (SIMPURE N)	
N601i (SIMPURE N1)	
N700i	
N701i	
N701iECO	
N702iD	
N702iS	
N703iD	
N703i $\mu$	
N704i $\mu$	
N705i	
N705i $\mu$	
N706i	
N706iII	
N706ie	
N900i	

N900iG  
N900iL  
N900iS  
N901iC  
N901iS  
N902i  
N902iS  
N902iX HIGH-SPEED  
N903i  
N904i  
N905i  
N905i  $\mu$   
N906i  
N906iL (onefone)  
N906i  $\mu$   
P-01A  
P-01B  
P-01C  
P-01E  
P-01F  
P-01G  
P-01H  
P-02A  
P-02B  
P-02C  
P-03A  
P-03B  
P-03C  
P-03D  
P-04A  
P-04B  
P-04C  
P-05A  
P-05B  
P-05C  
P-06A  
P-06B  
P-06C  
P-07A

(v63)

(v63)

(v67)

P-07B  
P-08A  
P-09A  
P-10A  
P700i  
P701iD  
P702i  
P702iD  
P703i  
P703i  $\mu$   
P704i  
P704i  $\mu$   
P705i  
P705iCL (prosolid  $\mu$ )  
P705i  $\mu$   
P706ie  
P706i  $\mu$   
P851i (prosolidII)  
P900i  
P900iV  
P901i  
P901iS  
P901iTV  
P902i  
P902iS  
P903i  
P903iTV  
P903iX (HIGH-SPEED)  
P904i  
P905i  
P905iTV  
P906i  
SA700iS  
SA702i  
SA800i  
SH-01A  
SH-01B  
SH-01C  
SH-02A

SH-02B  
SH-02C  
SH-03A  
SH-03B  
SH-03D  
SH-03E  
SH-04A  
SH-04B  
SH-04C  
SH-05A  
SH-05B  
SH-05C  
SH-05D  
SH-06A  
SH-06B  
SH-06C  
SH-07A  
SH-07B  
SH-07F  
SH-08A  
SH-08B  
SH-08C (TOUCH WOOD)  
SH-09B  
SH-09C  
SH-10C  
SH-11C  
SH700i  
SH700iS  
SH702iD  
SH702iS  
SH703i  
SH704i  
SH705i  
SH705iII  
SH706i  
SH706ie  
SH706iw  
SH851i (DOLCE)  
SH900i

(v63)

	SH901iC SH901iS SH902i SH902iS SH902iSL (DOLCE SL) SH903i SH903iTV SH904i SH905i SH905iTV SH906i SH906iTV S0702i S0703i S0704i S0705i S0706i S0902i S0902iWP+ S0903i S0903iTV S0905i S0905iCS S0906i
--	---

KDDI (au)	CA001 CA002 (G'z One) CA003 (EXILIMケータイ) CA004 (EXILIMケータイ) CA005 (EXILIMケータイ) CA006 (EXILIMケータイ) CA007 CAY01 (G'zOne TYPE-X) E03CA W21CA W21CAII W31CA W41CA W42CA (G'z One)
-----------	--



W43CA  
W51CA  
W52CA  
W53CA (EXILIMケータイ)  
W61CA  
W62CA (G'zOne)  
W63CA (EXILIMケータイ)  
E09F  
F001  
H001 (Woooケータイ)  
HIY01 (Mobile Hi-Vision CAM Wooo)  
HIY02 (beskey)  
W22H  
W31H (PENCK)  
W32H  
W41H  
W42H  
W43H  
W43HII  
W51H  
W52H  
W53H  
W61H  
W62H (Woooケータイ)  
W63H (Woooケータイ)  
K001  
K002  
K003  
K004  
K005 (簡単ケータイ)  
K006  
K007  
K008 (簡単ケータイ)  
K009  
K010 (簡単ケータイ)  
K011  
K012 (簡単ケータイ)  
KYX02 (misora)  
KYX03 (PRISMOID)

KYX04 (lotta)  
NS01  
E07K  
E10K  
GRATINA (KYY06)  
MARVERA (KYY08)  
MARVERA2 (KYY09)  
GRATINA2 (KYY10)  
W21K  
W31K  
W31KII  
W32K  
W41K  
W42K  
W43K  
W44K  
W44KII  
W51K  
W52K (MEDIA SKIN)  
W53K  
W61K  
W62K  
W63K  
W64K  
W65K  
NS02 (PTX01)  
PT002  
PT003  
W62PT  
P001  
W51P  
W52P  
W61P  
W62P  
SH001  
SH002  
SH003 (AQUOS SHOT)  
SH004  
SH005

SH006 (AQUOS SHOT)  
SH007 (SOLAR PHONE)  
SH008 (AQUOS SHOT)  
SH009  
SH010 (AQUOS SHOT)  
SH011  
SHY01 (Sportio water beat)  
E05SH  
W41SH  
W51SH (AQUOSケータイ)  
W52SH  
W61SH  
W62SH  
W63SH (URBAN0)  
W64SH (AQUOSケータイ)  
SA001  
SA002  
W21SA  
W22SA  
W31SA  
W31SAII  
W32SA  
W33SA  
W33SAII  
W41SA  
W42SA  
W43SA  
W51SA  
W52SA  
W53SA  
W54SA  
W55SA (INFOBAR2)  
W61SA  
W62SA  
W63SA  
W64SA  
S001 (Cyber-shotケータイ)  
S002  
S003 (Cyber-shotケータイ)

S004 (BRAVIA Phone)  
S005 (BRAVIA Phone)  
S006 (Cyber-shotケータイ)  
S007  
SOX01 (G9)  
SOX02 (G11)  
SOY01 (Premier3)  
SOY02 (U1)  
SOY03 (URBANO BARONE)  
SOY04 (URBANO MOND)  
SOY05 (URBANO AFFARE)  
W21S  
W31S  
W32S  
W41S  
W42S (ウォークマンケータイ)  
W43S  
W44S  
W51S  
W52S (ウォークマンケータイ)  
W53S  
W54S  
W61S  
W62S  
W63S (re)  
W64S  
W65S (Xmini)  
E08T  
T001  
T002  
T003  
T004 (REGZA Phone)  
T005  
T006  
T007  
T008  
TSX04 (PLY)  
TSX05 (LIGHT POOL)  
TSX06 (X-RAY)

TSY01 (biblio)
W21T
W31T
W32T
W41T
W42T (neon)
W43T
W44T
W45T
W46T (DRAPE)
W47T
W51T
W52T
W53T
W54T
W55T
W56T
W61T
W62T
W63T (Sportio)
W64T
W65T

ソフトバンク	830CA
	930CA
	001N
	703N
	740N
	741N
	802N
	804N
	820N
	821N
	830N
	831N
	840N
	841N
	930N
	931N

940N	
001P	
002P (for Biz)	
103P	
301P	(v63)
401PM	(v63)
705P	
706P	
810P	
820P	
821P (MIRROR)	
822P	
823P	
824P (MIRROR II)	
830P	
831P	
832P	
840P (for Biz/Premium)	
841P	
842P	
920P	
921P	
930P	
931P	
940P	
941P	
942P	
001SC	
731SC	
740SC	
830SC	
840SC	
930SC	
931SC	
940SC	
941SC	
001SH	
002SH	
004SH	

008SH  
105SH  
108SH  
109SH  
202SH  
301SH  
703SH  
703SHf  
705SH (SLIMIA)  
802SH  
804SH  
810SH  
811SH  
812SH  
813SH  
814SH  
815SH  
816SH  
820SH  
821SH  
822SH  
823SH  
824SH  
825SH  
830SH  
831SH  
832SH  
840SH (Premium)  
841SH  
842SH  
843SH  
902SH  
903SH  
904SH  
905SH  
910SH  
911SH  
912SH  
913SH (FULLFACE)

(v63)

920SH  
921SH  
922SH  
923SH  
930SH  
931SH  
932SH  
933SH  
934SH  
935SH  
936SH  
940SH  
941SH  
942SH  
943SH  
944SH  
945SH  
DM001SH  
DM002SH  
DM003SH  
DM004SH  
DM005SH  
DM006SH  
DM007SH  
DM008SH  
705T  
803T  
810T  
811T  
812T  
813T  
814T  
815T (fanfun.)  
820T  
821T  
822T  
823T  
824T  
830T



831T
832T
902T
903T
904T
910T
911T
912T
920T
921T

※ このリストにあるフィーチャーフォン対応機種は、全て実機にて動作検証済みです。

iPhone 3GS	
iPhone 4	
iPhone 4S	
iPhone 5	
iPhone 5s	
iPhone 5c	
iPhone 6	
iPhone 6 Plus	
iPhone 6s	
iPhone 6s Plus	
iPhone SE	
iPhone 7	(v67)
iPhone 7 Plus	(v67)
iPhone 8	(v73)
iPhone 8 Plus	(v73)
iPhone X	(v73)
iPhone XS	(v77)
iPhone XS Max	(v77)
iPhone XR	(v77)
iPhone 11	(v119)
iPhone 11 Pro	(v119)
iPhone 11 Pro Max	(v119)
iPhone SE (第2世代)	(v132)
iPhone 12	(v134)
iPhone 12 mini	(v134)
iPhone 12 Pro	(v134)
iPhone 12 Pro Max	(v134)
iPhone 13	(v167)
iPhone 13 mini	(v167)
iPhone 13 Pro	(v167)
iPhone 13 Pro Max	(v167)
iPhone SE (第3世代)	(v167)

最新(v167)のファームウェアで、iOS 15.5 までの対応を確認しています。

※ このリストにある Android 動作確認実施機種は、全て実機にて動作検証済みです。  
「このリストに記載がある機種のみに対応している」や「このリストに記載がない機種は対応していない」という意味ではありません。あくまで実機にて検証をした機種のみを記載しています。  
一般的に Android のOSバージョンが対応範囲内(2.1~12)であれば、このリストにない機種にも対応しています

NTTドコモ	F-12C F-03D F-05D F-07D F-08D F-09D F-10D (ARROWS X) F-11D F-12D F-02E (ARROWS X) F-03E (ARROWS Kiss) F-04E F-06E (ARROWS NX) F-07E F-08E F-05G (ARROWS ケータイ) HW-01E (Ascend) HW-03E (Ascend D2) L-04C L-07C L-01D L-02D L-05D L-06D L-01E L-02E L-04E (Optimus G Pro) L-05E N-04C N-06C N-01D N-04D N-05D N-06D N-07D N-08D N-02E (ONE PIECE)
--------	--

N-03E (Disney Mobile on docomo)  
N-04E (MEDIAS X)  
N-05E (MEDIAS W)  
N-06E (MEDIAS X)  
P-07C  
P-01D  
P-02D  
P-04D  
P-05D  
P-06D  
P-07D (ELUGA power)  
P-02E (ELUGA X)  
P-03E (ELUGA P)  
SC-02B  
SC-02C  
SC-03D  
SC-04D  
SC-05D (GALAXY Note)  
SC-06D (GALAXY SIII)  
SC-02E (GALAXY Note II)  
SC-03E (GALAXY SIII a)  
SC-04E (GALAXY S4)  
SH-03C  
SH-12C  
SH-13C  
SH-01D  
SH-02D  
SH-04D  
SH-06D  
SH-07D  
SH-09D  
SH-10D (AQUOS PHONE sv)  
SH-01E (Vivienne Westwood)  
SH-02E  
SH-04E (AQUOS PHONE EX)  
SH-05E (スマートフォン for ジュニア)  
SH-06E (AQUOS PHONE ZETA)  
SH-07E (AQUOS PHONE si)  
SH-08E  
SH-06G (AQUOS ケータイ)  
SO-01B

<p>S0-01C                  S0-02C                  S0-03C                  S0-01D                  S0-02D                  S0-03D                  S0-04D (Xperia GX)                  S0-05D                  S0-01E (Xperia AX)                  S0-02E                  S0-04E (XPERIA A)                  S0-02H (XPERIA Z5 compact)                  T-01C                  T-01D                  T-02D                  Pixel 3</p>	(v76)
--	-------

KDDI (au)	<p>IS11CA                  CAL21 (G'z0ne TYPE-L)                  IS12F                  ISW11F                  ISW13F                  FJL21 (ARROWS ef)                  ISW11HT                  ISW12HT                  ISW13HT                  HTL22 (HTC J one)                  HTX21 (INFOBAR A02)                  HTL21 (HTC J)                  ISW11K                  L01 (URBANO)                  URBANO PROGRESSO (KYY04)                  KYL21 (DIGNO S)                  IS11LG                  LGL21 (optimus G)                  IS12M                  ISW11M                  IS11N                  IS06                  EIS01PT                  IS11PT</p>
-----------	---

PTL21 (VEGA)
ISW11SC
SCL21 (GALAXY SIII Progre)
SHX11 (INFOBAR A01)
SHX12 (INFOBAR C01)
IS03
IS05
IS11SH
IS12SH
IS13SH
IS14SH
IS15SH
ISW16SH
IS17SH
SHL22 (AQUOS PHONE SERIE)
SHL21 (AQUOS PHONE SERIE)
IS11S
IS12S
SOL22 (XPERIA UL)
SOL21 (XPERIA VL)
IS04
IS11T

## ソフトバンクモバイル

101DL
101F
201F
202F
301F
X06HT
X06HTII
001HT
007HW
201HW
101K
201K
202K
201M
101N
003P
101P
102P

003SH	
005SH	
006SH	
007SH	
009SH	
101SH	
102SH	
102SHII	
103SH	
104SH	
106SH	
107SH	
200SH	
203SH	
204SH	
205SH	
206SH	
003Z	
008Z	
009Z	
302SH	(v76)
303SH	(v76)
304SH	(v76)
AQUOS CRYSTAL	(v76)
Xperia Z3	(v76)
シンプルスマホ2	(v76)
DIGNO F	(v76)
AQUOS CRYSTAL X	(v76)
DIGNO U	(v76)
Xperia Z4	(v76)
AQUOS Xx	(v76)
AQUOS CRYSTAL 2	(v76)
AQUOS Xx3 mini	(v76)
Xperia Z5	(v76)
Nexus 6P	(v76)
AQUOS Xx2	(v76)
AQUOS Xx2 mini	(v76)
AQUOS Xx3	(v76)
AQUOS ea	(v76)
Xperia XZs	(v76)
Xperia XZ	(v76)

	シンプルスマホ3	(v76)
	Xperia X Performance	(v76)
	Android One S3	(v76)
	AQUOS R compact	(v76)
	Xperia XZ1	(v76)
	AQUOS R	(v76)
	DIGNO G	(v76)
	HTC U11	(v76)
	HUAWEI nova lite2	(v76)
	DIGNO J	(v76)
	AQUOS R2	(v76)
	Xperia XZ2	(v76)
	HUAWEI Mate10 Pro	(v76)
	AQUOS sense basic	(v76)
	かんたん携帯9	(v76)
	AQUOSケータイ2	(v76)
	AQUOSケータイ	(v76)
	DIGNOケータイ2	(v76)
	DIGNOケータイ	(v76)
	DM009SH	(v76)
	DM010SH	(v76)
	DM011SH	(v76)
	DM012SH	(v76)
	DM013SH	(v76)
	DM014SH	(v76)
	DM015K	(v76)
	シンプルスマホ4	(v102)
	AQUOSケータイ3	(v102)
	HUAWEI Mate 20 Pro	(v102)
	AQUOS zero	(v102)
	Android One S5	(v102)
	Xperia XZ3	(v102)
	AQUOS R2 compact	(v102)
	AQUOS R3	(v102)
	Xperia 1	(v102)
	arrows U	(v123)
	LG K50	(v102)
	HUAWEI P30 lite	(v102)
その他	Nexus 6 (5.0、5.1、5.1.1、6.0、7.0、7.1.1) Nexus 5X (6.0、7.0、8.0、8.1)	(7.0 以降は v68)



Essential Phone PH-1 (9, 10)	(10 以降は v102)
Pixel 3 (9, 10, 11, 12)	(10 以降は v102)

- ※ このリストにある Android 動作確認実施機種は、全て実機にて動作検証済みです。  
「このリストに記載がある機種のみに対応している」や「このリストに記載がない機種は対応していない」という意味ではありません。あくまで実機にて検証をした機種のみを記載しています。  
一般的に Android のOSバージョンが対応範囲内(2.1~12)であれば、このリストにない機種にも対応しています。
- ※ Android のバージョンが対応(2.1~12)していれば、このリストに無い機種も動作する可能性が高いです。  
ただし、新規参入メーカー製の端末は、その限りではなく、追加対応(アップデート)が必要です。